

Anvisningar

för programmering av värmesystemet i S:t Sigfrids kyrka

1. Rör på pekplattan för att aktivera bildskärmen
2. Klicka i datumrutan vid En gång: → och välj önskad månad och datum.
3. Klicka i kl.-rutan och välj den tid då gudstjänsten eller förrättningen ska börja.
4. Klicka på Lägg till/spara.
Datum och klockslag förs då in i listan över kommande tidpunkter.
5. För att radera ev. felaktig inmatning – klicka först på en rad i listan och sen på Ta bort samt svara på frågan som kommer upp.
6. Lämna datorn utan att stänga av. Den släcker bildskärmen automatiskt efter en stund.
Fäll inte ned locket helt.

Fläktstyrning

Inställning av den tidpunkt när rätt temperatur ska vara uppnådd och röd fläkt stängas av

Varje vecka: Söndag kl. 11:00 Läst

En gång: den 3 februari 2017 kl. 11:00

2017-02-05 11:00
2017-02-08 18:30
2017-02-22 18:30
2017-02-24 18:30
2017-03-01 18:30
2017-03-08 18:30
2017-03-22 18:30
2017-04-05 18:30
2017-04-13 20:00
2017-04-14 15:00
2017-04-17 11:00

Lägg till/spara

Ta bort

Manuellt till/från

1. Röd fläkt 2. Vita fläktar mm 3. Värmepump

Till Till Till

Från Från Från

Tellstick - A1 Tellstick - A2

På På

Av Av

Parameterinställning

Läge underhållsvärme

Värmepump av

Soli Deo gloria

För att slå på/av elfläktarna (men inte värmepumpen) manuellt, kan man även använda den lösa **fjärrkontrollen** under elmätaren i sakristian:
ON 1 OFF - röd fläkt vid nummertavlan (kanal A1)
ON 2 OFF - vit fläkt vid pentryt, grå fläkt baktill i kyrkan samt infravärmarna (kanal A2).

Kanal A2 (vita fläktar mm) är programmerad att fortsätta vara tillslagen i 2 timmar efter att den röda fläkten har slagits ifrån vid gudstjänstens början.

Den nedre delen av fönstret behöver du inte fästa avseende vid.

Exempel på den tid det tar att värma upp kyrkan till 18°C:

| Utetemperatur | Uppvärmningstid |
|---------------|-----------------|
| -20°C | 24 timmar |
| -10 | 16 |
| ±0 | 9 |
| +10 | 3 |

Var vänlig rör inte något annat på datorn!

Skylt vid datorn:

Datorn styr värmen i kyrkan. En bruksanvisning hänger på klädstången.
Var vänlig rör inte datorn annat än om du ska programmera värmen!
Datorn är fastlåst!